



Dotz TPar System



Manuel d'utilisation

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu

Table des matières

INTRODUCTION.....	4
INFORMATIONS GÉNÉRALES.....	4
CARACTÉRISTIQUES	4
CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	5
CONFIGURATION	5
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT	7
FONCTIONNEMENT MAÎTRE/ESCLAVE	Fehler! Textmarke nicht definiert.
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE DOTZ RF REMOTE.....	9
FONCTIONS ET VALEURS DMX - 3 CANAUX.....	9
FONCTIONS ET VALEURS DMX - 5 CANAUX.....	10
FONCTIONS ET VALEURS DMX - 9 CANAUX.....	11
FONCTIONS ET VALEURS DMX - 12 CANAUX.....	12
FONCTIONS ET VALEURS DMX - 18 CANAUX.....	13
UTILISATION DE LA COMMANDE AU PIED.....	14
TABLEAU DES PROGRAMMES INTÉGRÉS	15
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES	16
RACCORDEMENT EN DAISY CHAIN	17
INSTALLATION D'EFFETS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE DESSUS DE LA BARRE.....	17
REMPACEMENT DU FUSIBLE	18
DÉPANNAGE.....	18
ENTRETIEN	18
SPÉCIFICATIONS.....	19
RoHS : une contribution sans précédent à la préservation de l'environnement	20
DEEE : Déchets d'équipements électriques et électroniques.....	21
REMARQUES	22

INTRODUCTION

Déballage : Merci d'avoir fait l'acquisition du Dotz TPar System d'American DJ®. Chaque Dotz TPar System a été scrupuleusement testée et expédiée en parfait état de fonctionnement. Veuillez à bien vérifier que l'emballage n'a pas été endommagé lors du transport. Si le carton semble endommagé, veuillez inspecter soigneusement votre appareil pour vérifier qu'il ne comporte aucun dommage et que tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'unité sont arrivés intacts. Si l'unité venait à être endommagée ou des accessoires à manquer, veuillez-vous mettre en rapport avec notre service clientèle afin d'obtenir des renseignements supplémentaires. Veuillez ne pas renvoyer cette unité à votre revendeur agréé avant d'avoir contacté notre service clientèle.

Introduction : le Dotz TPar System d'American DJ® fait partie de l'effort continu de présenter des éclairages intelligents de qualité supérieure. Le Dotz TPar System est une barre comprenant 4 PARs à LEDs TRI RGB COB de 30W chacune munies de lentille d'un angle d'ouverture de 25 degrés (Si vous voulez changer l'angle d'ouverture de faisceau à 90 degrés , il suffit de dévisser les deux vis retenant la lentille et de l'enlever). Le système comprend 1 pied d'éclairage, une barre à 4 PARs à LEDs COB, une commande au pied à fil ainsi qu'un coffret et une sacoche de transport. Ce système puissant est destiné à une utilisation en intérieur. Le Dotz TPar System peut aussi être utilisée en mode autonome ou en configuration maître/esclave. Il peut aussi être piloté via console ou logiciel DMX.

Service à la clientèle : Si vous veniez à rencontrer quelque problème que ce soit mettez-vous en rapport avec votre revendeur American DJ.

Vous pouvez également nous contacter directement à travers notre site Web www.americandj.eu ou par e-mail à support@americandj.eu

AVERTISSEMENT ! Pour éviter tout risque d'incendie ou décharge électrique, n'exposez cette unité, ni à l'humidité, ni à la pluie.

Attention : il n'existe aucun composant pouvant être réparé par l'utilisateur à l'intérieur de cette unité. N'essayez pas de le réparer vous-même, le faire entraînerait l'annulation de la garantie du constructeur. Au cas improbable où votre unité devrait être amenée en réparation, veuillez prendre contact avec le service à la clientèle d'American DJ®.

Pensez S.V.P. à recycler votre emballage chaque fois que possible.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Afin d'optimiser le rendu de cet appareil, veuillez lire et assimiler les instructions de fonctionnement afin de vous familiariser avec les manipulations de base de cette unité. Ces instructions contiennent d'importantes informations de sécurité concernant l'utilisation et la maintenance de cette unité. Veuillez garder ce manuel avec l'unité pour références futures.

CARACTÉRISTIQUES

- Multicolore
- 4 PARs COB TRI RGB de 30W chacune
- 2 angles d'ouverture de faisceau : 25 et 60 degrés (sans lentille)
- 1 commande au pied incluse
- 1 pied d'éclairage inclus
- Coffret et sacoche de transport
- Compatible avec les télécommande sans fil Dotz RF Remote d'ADJ (vendue séparément)
- Mode stroboscope
- Gradation électronique 0-100%
- 4 modes de fonctionnement : Mode musical, mode programmes, mode automatique, mode DMX
- 5 modes DMX : 3, 5, 9, 12 ou 18 canaux DMX
- Chainage de l'alimentation et du protocole DMX
- 4 sorties CEI pour brancher des effets supplémentaires sur le dessus de la barre (vis fournies)
- Microphone intégré
- Protocole DMX-512

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Afin de prévenir tout risque de décharge électrique ou d'incendie, veuillez ne pas exposer l'unité à l'humidité ou la pluie.
- Ne renversez ni eau ni autre liquide sur ou dans votre unité.
- N'essayez en aucun cas d'utiliser l'appareil si vous vous apercevez que le cordon d'alimentation est dénudé ou cassé. N'essayez pas d'ôter ou de casser la broche de terre du cordon d'alimentation. La broche est conçue pour réduire le risque de décharge électrique et d'incendie en cas de court-circuit interne.
- Déconnectez de l'alimentation principale avant de procéder à tout type de connexion.
- Ne retirez le couvercle sous aucun prétexte. Cet appareil ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Ne faites jamais fonctionner l'unité si le couvercle est retiré.
- Ne raccordez jamais cette unité à un pack de gradation.
- Assurez-vous de toujours monter cette unité dans un endroit où peut s'effectuer une ventilation appropriée. Laissez un espace d'environ 15 cm (6 pouces) entre cette unité et le mur.
- Ne faites pas fonctionner cette unité si elle semble endommagée.
- Cette unité est conçue pour un usage intérieur exclusivement. L'utiliser en extérieur annule toute garantie.
- L'appareil doit être débranché de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
- Montez toujours l'unité de manière stable et sécurisée.

Les cordons d'alimentation doivent être disposés de manière à ce que personne ne marche dessus ou qu'ils ne soient pincés ni par les objets posés sur eux ni par ceux posés à leurs côtés. Faites attention également à leur sortie de l'unité.

- Nettoyage : procédez au nettoyage de l'unité en respectant les recommandations du fabricant. Voir page 15 pour de plus amples informations sur l'entretien de l'unité.
- Température : l'unité doit être située loin de sources de chaleur telles que radiateurs, chaudières, poêles ou autres appareils (y compris les amplis) qui produisent de la chaleur.

Il est impératif de procéder à son entretien quand :

- A. Le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.
- B. Des objets sont tombés ou des liquides ont été renversés dans l'unité.
- C. L'unité a été exposée à la pluie ou l'eau.
- D. L'unité ne semble pas fonctionner correctement ou ne fonctionne plus de manière optimale.

CONFIGURATION

Source d'alimentation : le Dotz TPar System d'American DJ® est équipée d'un ballast électronique qui détecte automatiquement le voltage une fois l'unité branchée à l'alimentation électrique. Grâce au ballast électronique, vous n'avez pas à vous soucier du voltage local, cette unité peut être branchée où que ce soit.

DMX-512 : DMX est l'abréviation de Digital Multiplex. Le DMX est un protocole universel utilisé comme moyen de communication entre appareils et consoles ou logiciels d'éclairage. Une console d'éclairage DMX envoie des instructions DMX au format data (données) vers l'appareil DMX. Les données DMX sont envoyés en série de données qui voyagent d'un appareil à l'autre via les terminaux XLR, (entrée) DATA « IN » et (sortie) DATA « OUT », situés sur tous les appareils DMX (la majorité consoles et logiciels DMX ne possèdent qu'un terminal de sortie DATA).

Chaînage DMX : le langage DMX permet aux appareils de toutes marques et modèles des différents constructeurs d'être raccordés entre eux et d'être pilotés depuis une seule console d'éclairage, pour peu que tous les appareils et les commandes soient compatibles DMX. Lors de l'utilisation de plusieurs unités DMX, pour s'assurer d'une bonne transmission DATA DMX, essayez au possible d'utiliser le chaînage par câble le plus court. L'ordre dans lequel les unités sont chaînées dans un circuit DMX n'influence en aucun cas le pilotage DMX. Par exemple, une unité à laquelle on aurait affecté l'adresse DMX 1 peut être placée à n'importe quel endroit de la chaîne, au début, à la fin ou n'importe où au milieu. Quand on affecte l'adresse DMX 1 à une unité, la console d'éclairage ou le logiciel DMX sait



Figure 1

CONFIGURATION (Suite)

qu'il doit envoyer les DATA requises à l'adresse 1 de cette unité, quel que soit son emplacement dans le circuit.

Exigences de câble DATA (câble DMX) (pour fonctionnement DMX) : le Dotz Tpar System peut être commandée via un protocole DMX-512. Le Dotz Tpar System comprend 5 modes de canaux DMX, veuillez vous référer aux pages 9 à 13 pour connaître les différents modes. L'adresse DMX est à configurer sur le panneau arrière du Dotz TPar System. Votre unité et votre console/logiciel DMX requièrent un connecteur XLR à 3 broches pour entrée et sortie de DATA (Figure 1). Nous recommandons l'utilisation de câbles DMX Accu-Cable. Si vous faites vos câbles vous-même, veuillez à bien utiliser un câble blindé standard 110-120 Ohm. (Ce câble peut être acheté chez quasiment tous les revendeurs d'éclairage professionnel.) Vos câbles doivent comporter des connecteurs mâle et femelle à chaque extrémité. Rappelez-vous que les câble DMX se montent en Daisy Chain et ne se divisent pas.

Remarque : assurez-vous de suivre les instructions décrites en figures 2 et 3 lors de la fabrication artisanale de vos câbles. N'utilisez pas la prise de terre de votre connecteur XLR. Ne reliez pas le blindage du connecteur de votre câble à la prise de terre et ne permettez pas au blindage du conducteur d'entrer en contact avec le boîtier externe du XLR. Reliez le blindage à la terre pourrait entraîner un court-circuit et un fonctionnement erratique.




Figure 2





Figure 3

Remarque spéciale : terminaison de ligne. Lorsque vous utilisez un long câble, il se peut que vous soyez amené à placer un bouchon sur la dernière unité pour éviter un fonctionnement erratique. Le bouchon est une résistance d' $\frac{1}{4}$ W 110-120 Ohm qui est connectée entre la broche 2 et la broche 3 du connecteur XLR mâle (DATA + et DATA -). Cette unité est insérée dans le connecteur XLR femelle de la dernière unité de votre montage en Daisy Chain pour terminer la ligne. L'utilisation d'une terminaison de câble (Référence de composant ADJ Z-DMX/T) diminue la possibilité de fonctionnement erratique.



Le bouchon de terminaison réduit les erreurs de signal et évite les problèmes de transmission de signal et les interférences. Il est toujours recommandé de connecter un bouchon DMX (résistance 120 Ohm $\frac{1}{4}$ W) entre la broche 2 (DMX-) et la broche 3 (DMX+) de la dernière unité.

Figure 4

Connecteurs DMX XLR 5 broches Certains constructeurs utilisent des câbles data DMX-512 5 broches pour la transmission de DATA plutôt que des 3 broches. Ces câbles DMX 5 broches peuvent être intégrés dans un circuit DMX 3 broches. Il est impératif d'utiliser un adaptateur de câbles lorsque vous insérez un câble data 5 broches dans un circuit 3 broches, ils se trouvent généralement dans la plupart des magasins de vente de pièces électroniques. Le tableau suivant indique en détail la conversion correcte d'un câble.

Conversion XLR 3 broches en XLR 5 broches		
Conducteur	Femelle XLR 3 broches (sortie)	Mâle XLR 5 broches (entrée)
Terre/blindage	Broche 1	Broche 1
Data Compliment (signal -)	Broche 2	Broche 2
Data True (signal +)	Broche 3	Broche 3
Non utilisée		Ne pas utiliser
Non utilisée		Ne pas utiliser

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Blockage automatique de l'affichage LCD : L'affichage est réglé d'usine pour se bloquer automatiquement après 30 secondes d'inactivité. Appuyez et maintenez le bouton MODE pendant au moins 5 secondes pour pouvoir à nouveau accéder au menu.

Modes de fonctionnement :

Le Dotz TPar System propose 4 modes de fonctionnement :

- mode musical : l'unité réagira au son en parcourant les programmes intégrés
- mode programmes intégrés : choisissez parmi 14 programmes intégrés
- mode auto : ce mode fait défiler les 14 programmes internes l'un après l'autre avec des cycles réglables
- mode de commande DMX : cette fonction vous permet de commander les caractéristiques de chaque unité individuelle à l'aide d'une console DMX-512 tel que le Show Designer™ d'Elation ou d'un logiciel comme MyDMX2.0 d'American DJ®. Choisissez une des trois couleurs qui restera statique ou ajustez l'intensité de chaque couleur pour réaliser la couleur désirée.

Mode musical :

Dans ce mode le Dotz TPar System réagira au son. Vous pouvez régler le niveau de sensibilité au son.

1. Branchez l'unité et appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce qu'à s'affiche « Sound Mode ». Appuyez sur ENTER pour que « Sens :XX » commence à clignoter. « XX » représente la sensibilité au son (de 0 à 31). Utilisez les boutons UP ou DOWN pour ajuster la sensibilité, « 0 » étant le mode musical désactivé, « 1 » le niveau de sensibilité le plus bas et « 31 » le niveau de sensibilité le plus haut.
2. L'unité changera de couleur au son musical.
3. Quand vous appuyez à nouveau sur ENTER, „FQN:XX” clignotera. Ceci est la fréquence de réaction. Ajustez-là avec les boutons UP ou DOWN, puis appuyez sur ENTER pour confirmer.

Mode Programmes intégrés :

1. Branchez l'unité et appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que s'affiche un des programmes de la page 14. Appuyez sur ENTER pour ajuster les différents réglages du programme avec les boutons UP ou DOWN.
2. Après avoir choisi le programme désiré, vous pouvez ajuster la vitesse de défilement du programme en appuyant sur le bouton SETUP. « SPEED :XX » s'affiche. « XX » représente un chiffre de 01 à 99, « 01 » étant la vitesse la plus lente, « 99 » étant la vitesse la plus rapide. Utilisez les boutons UP ou DOWN pour régler la vitesse de défilement du programme.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton SETUP et « FADE :XX » s'affiche. C'est le réglage de la vitesse du fondu. « XX » représente une valeur de 00 à 99. Pour la valeur « 00 », le fondu est éteint, « 01 » étant la vitesse la plus lente et 99 la vitesse la plus rapide.

Mode auto :

Dans le mode automatique, vous pouvez ajuster le nombre de cycles de défilement de couleurs.

1. Branchez l'unité et appuyez sur bouton MODE jusqu'à ce que s'affiche « AUTO RUN ».
2. « FQN :XX » sera affiché. « XX » représente la vitesse de défilement.
3. Appuyez sur ENTER. Le chiffre clignotera. Appuyez sur les boutons UP ou DOWN pour régler la vitesse de défilement entre 01 et 99. Appuyez sur ENTER pour confirmer.

Mode DMX :

Utiliser une console ou un logiciel DMX vous permet de librement créer vos propres programmes sur mesure, répondant à vos besoins particuliers. Cette fonction vous permettra également d'utiliser vos unités comme projecteurs wash. Le Dotz TPar System propose 5 modes DMX : Mode 3 canaux, 5 canaux, 9 canaux, 12 canaux et 18 canaux DMX. Voir page 9 à 13 pour les caractéristiques DMX de chaque mode.

1. Cette fonction vous permet de commander les caractéristiques de chacune des 4 PARs à LEDs RGB individuellement à l'aide d'une console ou d'un logiciel DMX-512.
2. Pour faire fonctionner votre unité en mode DMX, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que s'affiche « DMX MODE » et en-dessous « ADDR :XXX » et « CH :XX », puis appuyez sur ENTER. « XXX » clignotera. « XXX » représente l'adresse DMX actuelle. Utilisez les boutons UP ou DOWN pour sélectionner l'adresse DMX désirée, puis appuyez sur le bouton ENTER. « CH :XX » clignotera. C'est le mode de canal DMX. « XX » représentant le mode DMX actuel. Utilisez les boutons UP ou DOWN pour sélectionner le mode DMX désiré, puis appuyez sur le bouton ENTER
5. Après avoir sélectionné votre mode de canal DMX, branchez l'unité via les connexions XLR à une console ou un logiciel DMX standard tel que le Show Designer d'Elation Professional ou le logiciel MyDMX2.0 d'ADJ.

PIXEL FLIP : Cette fonction vous permet d'inverser la direction du défilement des LEDs. (1->4 ou 4->1).

1. Branchez l'unité et appuyez sur le bouton MODE jusqu'à s'affiche « Pixel Flip » puis appuyez sur ENTER.
2. Soit « ON » soit « OFF » seront affichés.
3. Utilisez les boutons UP ou DOWN pour soit inverser (ON) ou (OFF) pour garder la direction de défilement, puis appuyez sur ENTER pour confirmer.

DIMMER CURVE : Cette fonction vous permet de choisir une courbe de gradation selon l'utilisation de la barre. Cette fonction est conçue afin d'être utilisée en conjonction avec le mode DMX.

1. Branchez l'unité et appuyez sur le bouton MODE jusqu'à s'affiche « Dim Curve » et appuyez sur ENTER.
2. Une des 5 courbes de gradation actuelle. Utilisez les boutons UP ou DOWN pour sélectionner la courbe de gradation désirée et appuyez sur ENTER pour confirmer.

0 = Standard

1 = Scène

2 = TV

3 = Architectural

4 = Théâtre

NO DMX : État DMX. Cette fonction est un mode de précaution qui vous permet de choisir comment l'appareil doit se comporter en cas de perte de signal DMX. Ce menu vous permet aussi de configurer le mode dans lequel l'appareil va retourner quand vous le branchez au secteur.

1. Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que s'affiche « NO DMX » s'affiche et en-dessous „Sound”, „Auto”, „Black” ou „Hold”. Appuyez sur ENTER, l'affichage clignotera.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT(Suite)

2. Utilisez les boutons UP ou DOWN pour choisir le mode dans lequel l'unité doit se mettre en cas de perte de signal DMX ou lors de la mise sous tension.

« SOUND »(Mode musical): Quand le signal DMX est perdu ou l'appareil est mis sous tension, le Dotz Tpar System se met en mode musical

« AUTO »(Mode automatique): Quand le signal DMX est perdu ou l'appareil est mis sous tension, le Dotz Tpar System se met en mode AUTO RUN

« BLACK »(Blackout): Quand le signal DMX est perdu ou l'appareil est mis sous tension, le Dotz Tpar System se met automatiquement en mode Noir Général

« HOLD », Quand le signal DMX est perdu ou l'appareil est mis sous tension, le Dotz Tpar System reste sur le dernier état DMX qu'il a reçu de la console. Dans le cas d'une mise sous tension, le Dotz Tpar System se mettra dans la dernière configuration DMX mémorisée.

3. Une fois votre sélection effectuée, appuyez sur ENTER.

RF ACTIVE : Cette fonction vous permet d'activer la télécommande DOTZ RF REMOTE d'ADJ.

1. Pour faire fonctionner votre unité via la télécommande à radiofréquences DOTZ RF REMOTE, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que s'affiche « RF Active ».

2. Appuyez sur ENTER. Soit « ON », soit « OFF » sera affiché. Utilisez les boutons UP ou DOWN pour activer la télécommande. Appuyez sur ENTER pour confirmer.

La Dotz RF Remote d'ADJ vous permet de contrôler différentes fonctions du Dotz Tpar System jusqu'à une distance d'environ 25m :

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE DOTZ RF REMOTE

BLACKOUT : Appuyez sur ce bouton pour activer le Noir Général (Blackout)

FADE : Ce bouton va activer le programme du fondu de couleur.

COLOR : Ce bouton activera le mode de couleur statique. Utilisez les boutons „+” et „-” pour parcourir les différentes couleurs disponibles.

PROGRAMS: Ce bouton activera le mode de programmes internes. Utilisez les boutons „+” et „-” pour parcourir les différents programmes de 2 - 14.

LIGHT 1 ON : Ce bouton allumera l'effet supplémentaire branchée sur la sortie CEI de droite de la barre.

LIGHT 1 OFF : Ce bouton éteindra l'effet supplémentaire branchée sur la sortie CEI de droite de la barre.

LIGHT 2 ON : Ce bouton activera l'effet supplémentaire branché sur la sortie de gauche de la barre.

LIGHT 2 OFF : Ce bouton éteindra l'effet supplémentaire branchée sur la sortie CEI de gauche de la barre.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE DOTZ RF REMOTE (Suite)

SOUND ACTIVE : Ce bouton activera le mode musical.

AUTO RUN: Ce bouton activera le mode automatique. Utilisez les boutons „+” et „-” pour ajuster la vitesse de déroulement du programme automatique

„+” et „-” : Utilisez ces boutons pour ajuster la vitesse dans le mode Auto Run, pour parcourir les différents programmes et couleurs statiques.

FONCTIONS ET VALEURS DMX - 3 CANAUX

Canal	Valeur	Fonction
1	0 - 255	ROUGE de 0 à 100 %
2	0 - 255	VERT de 0 à 100 %
3	0 - 255	BLEU de 0 à 100 %

FONCTIONS ET VALEURS DMX - 5 CANAUX

Canal	Valeur	Fonction
1	0 - 255	ROUGE de 0 à 100 %
2	0 - 255	VERT de 0 à 100 %
3	0 - 255	BLEU de 0 à 100 %
4	0 – 127 128 – 255	LIGHT 1 (installé à DROITE sur le dessus de la barre) OFF ON
5	0 - 127 128 - 255	LIGHT 2 (installé à GAUCHE sur le dessus de la barre) OFF ON

FONCTIONS ET VALEURS DMX - 9 CANAUX

Canal	Valeur	Fonction
1	0 - 255	ROUGE de 0 à 100 %
2	0 - 255	VERT de 0 à 100 %
3	0 - 255	BLEU de 0 à 100 %
4	0 – 15 16 – 23 24 – 31 32 – 39 40 – 47 48 – 55 56 – 63 64 – 71 72 – 79 80 – 87 88 – 95 96 – 103 104 – 111 112 – 119 120 – 127 128 – 135 136 – 143 144 – 151 152 – 159 160 – 167 168 – 175 176 – 183 184 – 191 192 – 199 200 – 207 208 – 215 216 – 223 224 – 231 232 – 239 240 - 255	MACROS COULEURS & PROGRAMMES PAS DE FONCTION ROUGE VERT BLEU ROUGE & VERT VERT & BLEU ROUGE & BLEU ROUGE, VERT & BLEU COULEUR 1 COULEUR 2 COULEUR 3 COULEUR 4 COULEUR 5 COULEUR 6 COULEUR 7 COULEUR 8 FONDU DE COULEUR 1 SERPENTIN DE COULEUR FONDU DE COULEUR 2 CHANGEMENT DE COULEUR FLUX DE COULEUR 1 FLUX DE COULEUR 2 FLUX DE COULEUR 3 FLUX DE COULEUR 4 FLUX DE COULEUR 5 FLUX DE COULEUR 6 FLUX DE COULEUR 7 FLUX DE COULEUR 8 FLUX DE COULEUR 9 MODE MUSICAL
5	0 – 255 0 – 255 0 – 255	GRADATEUR MAÎTRE/VITESSE/SENSIBILITE AU SON GRADATION MAÎTRE 0-100% VITESSE DE PROGRAMME LENT – RAPIDE SENSIBILITE AU SON DU MOINS AU PLUS SENSIBLE
6	0 - 255	FONCTION STROBOSCOPE STROBOSCOPE LENT-RAPIDE
7	0 – 41 42 – 84 85 – 127 128 – 170 171 – 213 214 – 255	COURBES DE GRADATION STANDARD STAGE TV ARCHITECTURAL THEATER COURBE DE GRADATION PAR DEFAULT

FONCTIONS ET VALEURS DMX - 9 CANAUX (SUITE)

8	0 – 127 128 – 255	LIGHT 1 (installé à DROITE sur le dessus de la barre) OFF ON
9	0 – 127 128 – 255	LIGHT 2 (installé à GAUCHE sur le dessus de la barre) OFF ON

Quand le canal 4 est utilisé entre les valeurs 16 - 135, le canal 5 contrôle la gradation maître de la couleur choisie dans le canal 4
 Quand le canal 4 est utilisé entre les valeurs 136 - 239, le canal 5 contrôle la vitesse de défilement des programmes choisis dans le canal 4

Quand le canal 4 est utilisé entre les valeurs 240 - 255, le canal 5 contrôle la sensibilité au son du mode musical

Si vous avez des effets supplémentaires montés sur le dessus de la barre, les canaux 8 et 9 permettent d'allumer/d'éteindre celles-ci.

FONCTIONS ET VALEURS DMX - 12 CANAUX

Canal	Valeur	Fonction
1	0 - 255	ROUGE PAR 1 de 0 à 100 %
2	0 - 255	VERT PAR 1 de 0 à 100 %
3	0 - 255	BLEU PAR 1 de 0 à 100 %
4	0 - 255	ROUGE PAR 2 de 0 à 100 %
5	0 - 255	VERT PAR 2 de 0 à 100 %
6	0 - 255	BLEU PAR 2 de 0 à 100 %
7	0 - 255	ROUGE PAR 3 de 0 à 100 %
8	0 - 255	VERT PAR 3 de 0 à 100 %
9	0 - 255	BLEU PAR 3 de 0 à 100 %
10	0 - 255	ROUGE PAR 4 de 0 à 100 %
11	0 - 255	VERT PAR 4 de 0 à 100 %
12	0 - 255	BLEU PAR 4 de 0 à 100 %

FONCTIONS ET VALEURS DMX - 18 CANAUX

Canal	Valeur	Fonction
1	0 - 255	ROUGE PAR 1 de 0 à 100 %
2	0 - 255	VERT PAR 1 de 0 à 100 %
3	0 - 255	BLEU PAR 1 de 0 à 100 %
4	0 - 255	ROUGE PAR 2 de 0 à 100 %
5	0 - 255	VERT PAR 2 de 0 à 100 %
6	0 - 255	BLEU PAR 2 de 0 à 100 %
7	0 - 255	ROUGE PAR 3 de 0 à 100 %
8	0 - 255	VERT PAR 3 de 0 à 100 %
9	0 - 255	BLEU PAR 3 de 0 à 100 %
10	0 - 255	ROUGE PAR 4 de 0 à 100 %
11	0 - 255	VERT PAR 4 de 0 à 100 %
12	0 - 255	BLEU PAR 4 de 0 à 100 %
13	0 – 15 16 – 23 24 – 31 32 – 39 40 – 47 48 – 55 56 – 63 64 – 71 72 – 79 80 – 87 88 – 95 96 – 103 104 – 111 112 – 119 120 – 127 128 – 135 136 – 143 144 – 151 152 – 159 160 – 167 168 – 175 176 – 183 184 – 191 192 – 199 200 – 207 208 – 215 216 – 223	MACROS COULEURS & PROGRAMMES PAS DE FONCTION ROUGE VERT BLEU ROUGE & VERT VERT & BLEU ROUGE & BLEU ROUGE, VERT & BLEU COULEUR 1 COULEUR 2 COULEUR 3 COULEUR 4 COULEUR 5 COULEUR 6 COULEUR 7 COULEUR 8 FONDU DE COULEUR 1 SERPENTIN DE COULEUR FONDU DE COULEUR 2 CHANGEMENT DE COULEUR FLUX DE COULEUR 1 FLUX DE COULEUR 2 FLUX DE COULEUR 3 FLUX DE COULEUR 4 FLUX DE COULEUR 5 FLUX DE COULEUR 6 FLUX DE COULEUR 7

FONCTIONS ET VALEURS DMX - 18 CANAUX (SUITE)

13	224 – 232 232 – 239 240 - 255	MACROS COULEURS & PROGRAMMES FLUX DE COULEUR 8 FLUX DE COULEUR 9 MODE MUSICAL
14	0 – 255 0 – 255 0 – 255	GRADATEUR MAÎTRE/VITESSE/SENSIBILITE AU SON GRADATION MAÎTRE 0-100% VITESSE DE PROGRAMME LENT – RAPIDE SENSIBILITE AU SON DU MOINS AU PLUS SENSIBLE
15	0 - 255	FONCTION STROBOSCOPE STROBOSCOPE LENT-RAPIDE
16	0 – 41 42 – 84 85 – 127 128 – 170 171 – 213 214 – 255	COURBES DE GRADATION STANDARD STAGE TV ARCHITECTURAL THEATER COURBE DE GRADATION PAR DEFAULT
17	0 – 127 128 – 255	LIGHT 1 (installé à DROITE sur le dessus de la barre) OFF ON
18	0 – 127 128 – 255	LIGHT 2 (installé à GAUCHE sur le dessus de la barre) OFF ON

Quand le canal 13 est utilisé entre les valeurs 16 - 135, le canal 14 contrôle la gradation maître de la couleur choisie dans le canal 4
Quand le canal 13 est utilisé entre les valeurs 136 - 239, le canal 14 contrôle la vitesse de défilement des programmes choisis dans le canal 4

Quand le canal 13 est utilisé entre les valeurs 240 - 255, le canal 14 contrôle la sensibilité au son du mode musical

Si vous avez des effets supplémentaires montés sur le dessus de la barre, les canaux 17 et 18 permettent d'allumer/d'éteindre celles-ci.

UTILISATION DE LA COMMANDE AU PIED

Le Dotz TPar System est livré avec une commande au pied à fil. Branchez une extrémité du câble à la commande au pied et l'autre extrémité à l'arrière de la barre en T. Mettez la barre en mode esclave (SLAVE). Pour activer la commande au pied, appuyez une fois sur un des boutons de la commande au pied. Pour désactiver la commande au pied appuyez simultanément les boutons BLACKOUT et PROGRAM.

BLACKOUT : En appuyant sur ce bouton vous mettez l'unité en stand-by (Blackout/Noir Général). Pour l'effet „FULL ON”, appuyez ce bouton pendant 3 secondes au moins.

MODE Ce bouton vous permet de choisir parmi 3 modes opérationnels :

Quand vous appuyez ce bouton et la LED ROUGE s'allume, vous êtes en mode couleur statique. Utilisez les boutons UP & DOWN pour parcourir les couleurs.

Quand vous appuyez ce bouton et la LED VERTE s'allume, vous êtes en mode musical. Ajuster le bouton rotatif à l'arrière de la commande au pied pour régler la sensibilité au son.

Quand vous appuyez ce bouton et la LED JAUNE s'allume, vous êtes en mode programme. Utilisez les boutons UP & DOWN pour parcourir les 14 programmes. Voir la page suivante pour plus de renseignements sur les différents programmes intégrés.

UP : Ce bouton fonctionne ensemble avec le bouton MODE et vous sert à parcourir les couleurs statiques et les programmes. Si vous appuyez sur ce bouton pendant plus de 3 secondes, il activera l'effet installé au-dessus de la barre à droite (LIGHT 1). Appuyez à nouveau au moins 3 secondes sur ce bouton pour éteindre l'effet.

DOWN : Ce bouton fonctionne ensemble avec le bouton MODE et vous sert à parcourir les couleurs statiques et les programmes. Si vous appuyez sur ce bouton pendant plus de 3 secondes, il activera l'effet installé au-dessus de la barre à gauche (LIGHT 2). Appuyez à nouveau au moins 3 secondes sur ce bouton pour éteindre l'effet.

TABLEAU DES PROGRAMMES INTÉGRÉS


STATIC COLOR CL:RGB FLASH00-99	Blackout Rouge-Vert-Bleu-Jaune-Cyan-Mauve-Blanc Vitesse stroboscopique réglable
DREAM SPEED00-99 FLASH00-99	Rêve de 7 couleurs Vitesse stroboscopique et de défilement réglable
METEOR SPEED00-99 FLASH00-99	Flux de 7 couleurs Vitesse stroboscopique et de défilement réglable
FADE SPEED00-99 FLASH00-99	Fondu de 7 couleurs Vitesse stroboscopique et de défilement réglable
CHANGE SPEED00-99 FLASH00-99	Changement de 7 couleurs Vitesse stroboscopique et de défilement réglable
FLOW 1 SPEED00-99 FLASH00-99	Séquence 1 - 7 couleurs Vitesse stroboscopique et de défilement réglable
FLOW 2 SPEED00-99 FLASH00-99	Séquence 2 - 7 couleurs Vitesse stroboscopique et de défilement réglable
FLOW 3 SPEED00-99 FLASH00-99	Séquence 3 – 7 couleurs Vitesse stroboscopique et de défilement réglable
FLOW 4 SPEED00-99 FLASH00-99	Séquence 4 - 7 couleurs Vitesse stroboscopique et de défilement réglable
FLOW 5 SPEED00-99 FLASH00-99	Séquence 5 - 7 couleurs Vitesse stroboscopique et de défilement réglable
FLOW 6 SPEED00-99 FLASH00-99	Séquence 6 - 7 couleurs Vitesse stroboscopique et de défilement réglable
FLOW 7 SPEED00-99 FLASH00-99	Séquence 7 - 7 couleurs Vitesse stroboscopique et de défilement réglable
FLOW 8 SPEED00-99 FLASH00-99 C1:RGB C2:RGB	Séquence 8 - 7 couleurs Vitesse stroboscopique et de défilement réglable
FLOW 9 SPEED00-99 FLASH00-99 C1:RGB C2:RGB	Séquence 9 - 7 couleurs Vitesse stroboscopique et de défilement réglable

Beam angle 25°

Field angle 35°

Intensity(LUX)

Red LEDs	2400	749	360	206	138
Green LEDs	2760	904	427	249	161
Blue LEDs	4130	1357	646	96	246
Full LEDs	8650	2680	1345	372	506



RACCORDEMENT EN DAISY CHAIN

Avec cette fonction, vous pouvez raccorder les unités entre elles en utilisant l'entrée et la sortie CEI. Vous pouvez raccorder jusqu'à 14 unités maximum en 240V . Après 14 unités, vous aurez besoin d'utiliser une autre prise de courant. Les unités doivent être similaires. NE combinez PAS des unités différentes.

INSTALLATION D'EFFETS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE DESSUS DE LA BARRE

Cette fonctionnalité bien pratique vous permet d'installer d'autres effets DMX ou NON DMX sur le dessus de la barre en « T ». Vous pouvez utiliser les sorties CEI à l'arrière de la barre (pas celle du milieu qui sert à chaîner l'alimentation électrique vers la prochaine barre DOTZ TPAR System en cas d'installation maître/esclave. Les sorties CEI sont localisé à l'arrière de la barre des côtés gauche et droite.

L'installation est assez simple :

1. Dévissez le gros bouton noir des vis au-dessus de la barre.
2. Placez l'effet avec la lyre de suspension sur la vis et sécurisez celle-ci en revissant le bouton Noir (voir image ci-dessous)
3. Branchez les effets sur les sorties CEI à gauche et à droite de l'arrière de la barre (pas au milieu !)



REPLACEMENT DU FUSIBLE

Débranchez l'unité de la prise électrique. Le porte fusible se trouve à l'intérieur de la prise d'alimentation électrique. Insérez un tournevis à tête plate dans le capuchon du porte fusible et extrayez-le délicatement. Ôtez le fusible obsolète et remplacez-le par un nouveau. Revissez le capuchon du porte-fusible. Le porte-fusible contient un emplacement pour un fusible de remplacement supplémentaire.

DÉPANNAGE

Vous retrouverez ci-après certains problèmes courants et leurs solutions.

L'unité ne répond pas au DMX :

1. Vérifiez que les câbles DMX sont connectés correctement et qu'ils sont également correctement câblés (la broche 3 est « chaude »; sur d'autres appareils DMX la broche 2 peut être « chaude »). Par ailleurs, vérifiez également que tous les câbles sont connectés aux bons connecteurs, il est impératif de respecter la polarité pour l'entrée et la sortie.

L'unité ne répond pas au son :

1. Les basses fréquences (basses) devraient entraîner la réaction au son de l'unité.
2. Assurez-vous que le mode musical soit activé.

ENTRETIEN

Dans le but d'optimiser le rendu lumineux, il convient de procéder à un nettoyage périodique des résidus de brouillard, fumée et poussière pouvant se déposer sur les lentilles optiques internes et externes.

1. Utilisez un nettoyant pour vitres courant et un tissu doux pour nettoyer le boîtier extérieur.
2. Nettoyez les optiques externes avec un nettoyant pour vitre et un tissu doux tous les 20 jours.
3. Assurez-vous de toujours essuyer toutes les parties entièrement avant de rebrancher l'unité.

La fréquence d'entretien varie en fonction de l'environnement dans lequel fonctionne l'unité (par exemple : fumée, résidu de brouillard, poussière, condensation).

SPÉCIFICATIONS

Modèle :	Dotz TPar System
Tension :	100-240V, 50/60 Hz
LED :	4 PAR à COB TRI-LED de 30W chacun
Angle de faisceau :	25 degrés ou 90 degrés (sans lentille)
Position de fonctionnement :	Toute position sûre et sécurisée
Faible consommation électrique	144W
Raccordement en Daisy Chain :	9 unités max.
Fusible :	2A
Poids :	35 lbs / 16 kg
Dimensions :	LxlxH : 39.5" x 12.75" x 3.25" 1000 x 320 x 82mm
Couleurs :	Mélange de couleur RGB
Canaux DMX :	5 modes DMX : 3, 5, 9, 12 et 18 canaux DMX

Détection automatique du voltage : l'unité est équipée d'un ballast électronique qui détecte automatiquement le voltage une fois l'unité branchée à l'alimentation électrique.

À noter : Les caractéristiques et améliorations dans la conception apportées à cette unité ainsi que ce manuel sont sujets à modification sans notice préalable écrite.

Cher client,

L'Union européenne vient d'adopter une directive de restriction/interdiction d'utilisation de substances nocives. Cette directive, connue sous l'acronyme RoHS, est un sujet d'actualité au sein de l'industrie électronique.

Elle restreint, entre autres, l'utilisation de six matériaux : le plomb (Pb), le mercure (Hg), le chrome hexavalent (CR VI), le cadmium (Cd), les polybromobiphényles utilisés en tant que retardateurs de flammes (PBB), et les polybromodiphényléther également utilisés comme retardateurs de flammes (PBDE). Cette directive s'applique à quasiment tous les appareils électriques et électroniques dont le fonctionnement implique des champs électriques ou électromagnétiques – en un mot, tout appareil que nous pouvons retrouver dans nos foyers ou au bureau.

En tant que fabricants de produits des marques AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional et ACCLAIM Lighting, nous devons nous conformer à la directive RoHS. Par conséquent, deux ans même avant l'entrée en vigueur de cette directive, nous nous sommes mis en quête de matériaux alternatifs et de procédés de fabrication respectant davantage l'environnement.

Bien avant la prise d'effet de la directive RoHS, tous nos produits ont été fabriqués pour répondre aux normes de l'Union européenne. Grâce à des contrôles et des tests de matériel réguliers, nous pouvons assurer que tous les composants que nous utilisons répondent aux normes RoHS et que, pour autant que la technologie nous le permette, notre procédé de fabrication est des plus écologiques.

La directive RoHS franchit un pas important dans la protection de l'environnement. En tant que fabricants, nous nous sentons obligés de contribuer à son respect.

DEEE : Déchets d'équipements électriques et électroniques

Chaque année, des milliers de tonnes de composants électroniques, nuisibles pour l'environnement, atterrissent dans des décharges à travers le monde. Afin d'assurer les meilleures collectes et récupérations de composants électroniques, l'Union européenne a adopté la directive DEEE.

Le système DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) peut être comparé au système de collecte « verte », mis en place il y a plusieurs années. Les fabricants, au moment de la mise sur le marché de leur produit, doivent contribuer à l'utilisation des déchets. Les ressources économiques ainsi obtenues, vont être appliquées au développement d'un système commun de gestion des déchets. De cette manière, nous pouvons assurer un programme de récupération et de mise au rebut écologique et professionnel.

En tant que fabricant, nous faisons partie du système allemand EAR à travers lequel nous payons notre contribution.

(Numéro d'enregistrement en Allemagne : DE41027552)

Par conséquent, les produits AMERICAN DJ et AMERICAN AUDIO peuvent être déposés aux points de collecte gratuitement et seront utilisés dans le programme de recyclage. Les produits ELATION Professional, utilisés uniquement par les professionnels, seront gérés par nos soins. Veuillez nous renvoyer vos produits Elation directement à la fin de leur vie afin que nous puissions en disposer de manière professionnelle.

Tout comme pour la directive RoHS, la directive DEEE est une contribution de premier ordre à la protection de l'environnement et nous serons heureux d'aider l'environnement grâce à ce système de d'enlèvement des déchets.

Nous sommes heureux de répondre à vos questions et serions ravis d'entendre vos suggestions. Pour ce faire contactez-nous par e-mail à : info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu